起立展開型車両搭載情報板 PUD-323-U-24-LWR

取扱説明書





・ご使用の前に、このく説明書>をよくお読みのうえ、内容を理解してからお使いください。
・お読みになったあとも、本製品のそばなどに保管していつでも見られるようにしてください。

Rev.2.02 2021.08.11

もくじ

1、	注意事項•	••	• •	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2
2、	同梱品・・	••	• •	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3
з,	各部の名称の	と説	明,	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	4
4、	接続概略図	••	• •	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	6
5,	操作方法·	••	• •	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	7
6、	設定ソフトの	の 操	作力	う法	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	9
7、	故障かな?の	と思	った	:5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	14
8,	仕様・・・	••	•	••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	15

1、注意事項

●取扱説明書をよくお読みいただき正しく安全にご使用ください。

●本製品を取り付ける際は、当社またはカーディーラー、カーショップ、車両部品取付店等にて行ってください。(自動車や電装関係の知識が有る所で取り付けを行ってください。)当社では上記以外での取り付け等(知識の無い作業者の取り付け)による破損、事故などは一切補償いたしかねますので、ご了承ください。

※取付方法については別冊の「起立展開型車両搭載情報板 取付要領書」をご参照ください。

- ●落下、衝撃などにより変形やへこみ等が発生した場合には直ちに使用を中止してください。
- ●使用中に異常な発熱、異臭などを感じた場合には直ちに使用を中止してください。
- ●本製品の分解や修理、改造などは危険ですのでおやめください。修理等が必要な場合は、当社または販売店へご連絡いただき、専門業者以外の方が取り外したりしないでください。
- ●使用前に必ず日常点検を行ってください。
 - ・電源を入れ、正常に動作するか?
 - 製品のネジや部品に緩みなどはないか?
 - ・固定用のネジに緩みはないか?
- ●不要となった場合の破棄については販売店または販売元までご相談ください。
- ●汚れた場合は中性洗剤で拭き取り、ベンジンやシンナーなどは変色や変形の原因となりますので使用しないでください。

2、同梱品



З

3、各部の名称と説明





背面



ハンガー 車両側のフックに掛けます。

ブサー 各操作を行った時に音が鳴ります。

4、接続概略図



5、操作方法

1 使用準備

車両のエンジンをかけると、シガープラグの通電表示LEDで電源が入った事を確認できます。

2 電源ON

電源スイッチを長押しするとブザーがピッと鳴って電源ランプが点滅を始め、液晶表示部に『準備 中』と表示されます。(図①) 同時に、本体表示部が開動作を行い、表示待機状態となります。 この間に表示部とデータの照合などのチェックを行い、チェックが完了するとブザーがピッと鳴っ て電源ランプが点灯に切替わり、液晶表示部に現在選択されているチャンネル番号と、内容が表示 されて運用可能状態となります。

このとき表示部は消灯状態で液晶表示部の上半分側の表示文字部分が反転しており、この状態は表示部に表示されていないことを意味します。(図②)

3 チャンネルの選択

選択ダイヤルを回すと液晶表示部の下半分が反転表示してチャンネル番号と表示内容が切り替わります(図③)。目的のチャンネルを選択して決定スイッチを押すとブザーがピッと鳴って通信を行い、 切替が完了して信号が戻ると、ピッと鳴って反転していた表示が元に戻り、上半分に選択した表示 内容が反映されます。(図②)

[※]注意 表示部が点灯中でもチャンネルの切替は可能で、 別のチャンネルを選択して決定スイッチを押す と点灯状態のまま切替わります。 点灯状態で切り替える場合は、決定スイッチを押 す前に表示内容に間違えの無いことを、液晶表示 部で良く確認してから行ってください。



4 ワンタッチボタン

赤色・黄色・青色のボタンそれぞれに、使用頻度の高いチャンネルを登録することができます。登録したチャンネルがこのボタンを押すことでワンタッチで表示できます。ワンタッチボタンの表示中はコントローラーの表示ランプが点滅し、液晶表示部上部に対応ボタン位置に小さく表示チャンネル番号が表示されます。(図⑤)もう一度同じボタンを押すか表示ボタンを押すと元の状態に戻ります。

※ワンタッチボタンは、誤動作防止の為に 0.5 秒程押すと反応するようになっています。ピッと鳴ったら離してください。

登録方法

登録したいチャンネルを選択して決定をしてください。その状態で登録したいボタンを3秒以上押 し続けてください。ピッピッピッとブザーが3回鳴ったら登録完了です。

5 表示の点灯

表示スイッチを押すとブザーがピッと鳴り、表示部の点灯が確認されるともう一度ピッと鳴って、 表示ランプの点灯と同時にチャンネル番号の反転表示が元に戻り、表示部に正しく表示されたこと を示します。(図④)

(周囲が明るい状態ではコントローラーの表示ランプの点灯が確認しにくいため、表示ランプと液晶表示部の反転表示を併用しています。)

6 表示の消灯

表示部が点灯状態で表示スイッチを押すとブザーがピッと鳴り、表示部の消灯が確認されるともうー度ピッと鳴って、表示ランプの消灯と同時にチャンネル番号表示部分が反転して消灯したことを示します。

7 電源OFF

電源ランプが点灯している状態で電源スイッチを長押しすると、ブザーがピッと鳴り液晶表示部に 『終了中』と表示されて電源ランプが点滅を開始します。(図⑥) 同時に、本体表示部が閉動作を行 います。表示部より電源がOFFしたことの信号を確認して、コントローラーの電源がOFFします。 (この電源OFF操作は表示部の点灯中、消灯中、チャンネルの選択途中とどの状態からでも有効で す。)

8 エラー表示

『表示器エラー』(図⑦) や『データエラー』(図⑧) と表示される場合は P14 の「故障かな?と思ったら」を参照してください。

9 液晶表示部の表示パターン



10 注意事項

コントローラーのボタンを操作中に車両のエンジンを切ると現在表示しているチャンネル番号をメ モリーすることが出来ず、次に電源を入れたときに表示が001チャンネルに戻ってしまうことがあ りますがこれは故障ではありません。

再度、使用するチャンネルに設定し直してご使用ください。

6、設定ソフトの操作方法

設定ソフトはデータ転送用 USB ケーブルを PC に差し込んでから起動してください。

●ソフトのインストールと起動方法

付属の「設定ソフト CD」内の、「表示データ設定ソフト」フォルダをフォルダごと PC のハードディ スクにコピーしてください。インストールは終了です。

ソフトの起動は、TapeLED3.18M フォルダ内の TapeLED3.18M.exe というファイルがありますので、ダブルクリックをして起動してください。

ダブルクリックで正常に起動せず、エラーが表示される場合は、管理者として実行してください。



●設定画面の説明 LED Display Setting Software Ver 3.18M



- ① 画面上に展開しているデータのファイル名が表示されます。
- ② 表示器の表示長さ(横ドット数)を指定します。本製品は48に設定します。
- ③ 表示器に表示されるグループのデータがすべて表示されます。
- ④ 〔チャンネル〕で編集するチャンネルを選択し、[表示文字]欄にテキスト文字を入力します。
- ⑤ コントローラーで操作できる表示範囲を設定します。
- ⑥ 移動(スクロール)表示時の設定をします。

- ⑦ テキストの代わりに Bitmap データを使用します。(Bitmap 使用時は④の [表示文字] 欄は空白にします。)
- ③ フォント(通常は MS ゴシックを使用)と文字サイズをドット単位で設定します。(横 16 縦 16 が 標準)
- ⑨ 文字間隔、太文字、表示位置を設定します。
- 10 文字の高さを15に設定します。
- ⑪ 輝度を設定します。出荷時は昼間輝度105、夜間輝度20、感度60です。
- 12 グループを構成し、切替間隔、ブランクを設定します。
- 13 点滅表示有無、点灯/消灯時間の設定をします。
- (4) 設定されているチャンネルデータをリストで表示、印刷ができます。
- 15 各チャンネル毎にテキスト、Bitmapの入力やパラメータを設定後に確定させます。
- (1) データ転送用 USB ケーブルを接続してソフトを立ち上げると自動的に設定されます。 (ここが空欄の場合、データ転送用 USB ケーブルが認識されていません)
- ① データの転送範囲を設定します。
- 18 データの送信、データの保存、データの参照、ソフト終了の各ボタンです。
- 19 データ送信の進捗状況を表示します。

表示データの設定方法(1チャンネル分)

LED Display Setting Software Ver 3.18M 市裁式情報振驶完ソフト		
	アモ衣不	
表示内容 ————————————————————————————————————		
		表示高さ: 15
「手順1:設定したいチャン」。 ネル番号を指定します。	「「手順2:表示文字」 「 「 「 「 「 「 「 「 「 」 」 「 」 「 」 「 」 「 」	
チャンネル: 109 + 表示文字: 事 故	表示範囲: 001 ▼ ~ 037 ▼ 移動表示 □ 速度: 1 ▼ 図 参	●照
フォント: 文字サイズ:		夜間輝度: 20 ▲
MS ゴジック 💌		CDS感度設定: 60 +
切替表示グループ ―――		
切替間隔: 1.0 + 秒	ブランク: 0.2 + 秒 点滅表示 人 点灯時間: 0.1	▲ 秒 チャンネルリスト
	01 - 001 - 満灯時間: 0.1	秒適用
ポート: COM3 ▼ 送信チャンネル範囲: 00	11 ÷ から 256 ÷ まで 年間3:点滅表示 にしたい場合は チェック	* 「手順4:適用ボタ シを押します。
送信状態 : ch転送率	全ch転送率	

切替表示の設定方法



これで、009 チャンネルに 106 チャンネルが関連付けされ、009 チャンネルと 106 チャンネルが 切り替え表示されます。切り替え時間の設定は、⑫の切替間隔とブランクで 0.1 秒単位で設定するこ とができます。

移動表示の設定方法

切り替え表示の手順と同様に切替表示グループを作成して、 移動表示 🔽 速度: 8 親チャンネルの⑥の移動表示にチェックを入れます。 これで、親チャンネルに子チャンネルが繋がってスクロール表示されます。 速度はスクロール速度で、8が最速、1が最遅です。(速度は8の最速が適当です)

点滅表示の設定

されると①にファイル名が表示されます。

表示を点滅させる場合は、⑬の点滅表示にチェックを入れて点灯時間と消灯時間を設定します。

		(13)	减表示 🔲 点灯時間: 🛛	.1 🔺 秒
		J	消灯時間: 0	.1 一 秒
表示範囲の設定				
コントローラーで操作できる範囲を指定します	す。通常親チャンネ	レ		
を設定した範囲を表示範囲にしておきます。		表	示範囲: 001 ▼ ~	- 048 -
昼間輝度、夜間輝度、CDS 感度の設定 通常は昼間輝度105、夜間輝度20、CDS 設定すると良いです。	感度60~120位	<u>1</u> 12	昼間輝度: 夜間輝度:	
			CDS感度設定:	60 <u>•</u>
データの保存と参照			\frown	
⑱の"保存"を使って作ったデータに			(18)	
名前を付けて保存することが出来、保存	送信解除	保	存 参 照	終了

また、"参照"を使用して保存してあるデータをソフト上に展開し、修正や情報板への書き込みが行え ます。

※工場出荷時の表示データが、付属の「設定ソフト CD」の中の表示データ設定ソフトフォルダに収録 してあります。データを編集する際は参照ボタンからこのファイルを指定して編集してください。

作成したデータは必ず名前を付けて保存し、下記の手順で情報板に転送してください。

 データ転送用 USB ケーブルをパソコンに接続し、ドライバーのインストールをします。(USB ドライバーは Windows7 以降のパソコンではほとんどが自動インストールされます。自動イン ストールされない場合は、付属の「設定ソフトCD」を使用してインストールしてください。



 2、 16のCOMポートを設定します。(データ転送用 USB ケーブルを PC に 差し込んでからソフトを起動すると自動的に COM ポートが選択されて います)



		 送信チ・	ャンネル	範囲: 00)1 🔺	から	256	± ± ∙
送信	解	除	保	存	参	照	終	7

書き込みは、電源の入った状態で本体とコントローラー両方に行ってください。



5、書き込みが終了しましたら、正しく書き込み出来ているか表示を行って表示内容を確認してくだ さい。

7、故障かな?と思ったら

次のような場合は、チェック項目を確認してください。症状が改善されない場合は、当社または販売店に ご連絡ください。

症 状	チェック項目
コントローラーの電源スイッチを押しても電源が 入らない。	電源スイッチは長押ししていますか? シガープラグが抜けていませんか? シガープラグのランプは点灯していますか? (不点灯の時はプラグ内のヒューズが切れている可能性 があります)
表示部が点灯しない 表示がおかしい	コントローラーの「表示」スイッチは点灯していますか?
]ントローラーの電源は入るが、「データエラー」 が表示される。	3ントローラーと表示部の表示データが不一致です。片方だけデ ータを書き換えたり修正したりしていませんか。両方に データを書き直してみてください。
その他、気になる点がある時	当社または販売店にご連絡ください。

本体										
아파국가	縦720mm×横1050mm									
	格納時高さ112mm 展開時高さ515mm									
質量	約23kg									
使用LED	1 色(アンバー) レンズ付低電力型 LED									
表示文字数	全角3文字									
表示寸法	縦320mm×横960mm									
ドット数	縦16×横48dot (1dot 2LED)									
文字の大きさ	最大 縦320mm×横320mm (全角1文字)									
チャンネル数	最大 256チャンネル									
表示モード	固定、点滅、切替、スクロール									
輝度	昼夜自動調整(CDSセンサー)									
通信	特定小電力無線による									
電源	DC24V 2.5A(60W)未満									
コントローラー										
外形寸法	縦135mm×横76mm×奥行30mm ※突起物含まず									
質量	約320g									
チャンネル数	最大256ch									
通信	特定小電力無線による									
電源										

本仕様は、機能に影響のない範囲で改良のため予告なく変更する場合がございます。



〒198-0022 東京都青梅市藤橋3-9-15